

Appendix C: Instructies voor de stopwatch

De stopwatch Basetech WT-034 heeft 3 functies. In figuur 1 staat de stopwatch met 3 knoppen: SPLIT/RESET, MODE, START/STOP. Gebruik de middelste knop (MODE) om te wisselen van functie:

- Klok
- Stopwatch
- Alarm



Figuur 1: Basetech WT-034 stopwatch. Aan de bovenzijde bevinden zich 3 knoppen. Van links naar rechts: SPLIT/RESET, MODE en START/STOP.

De stopwatchfunctie:

Om de stopwatchfunctie te gebruiken:

- Druk op MODE tot de stopwatchfunctie geactiveerd is.
- Als de tijd loopt, druk op de START/STOP-knop om de tijd te stoppen.
- Als de tijd stilstaat, maar niet 00:00:00 is, druk op de SPLIT/RESET-knop om hem te resetten.
- Gebruik START/STOP om de tijd te starten.
- Als de tijd loopt, kun je SPLIT/RESET **een** keer indrukken om de tijd op het display tijdelijk stil te zetten, zodat je hem over kunt nemen. Druk nog een keer om terug te gaan naar de doorlopende tijd. **Deze stopwatch kan niet meerdere tijden onthouden! Het indrukken van SPLIT/RESET stopt de tijd niet, maar 'bevriest' het display.**

De alarmfunctie:

Om de alarmfunctie te gebruiken:

- Druk op MODE tot de alarmfunctie geactiveerd is. De urenindicator van het alarm en de dag-van-de-weekaanduiding beginnen te knipperen.
- Druk op de START/STOP-knop om de uren in te stellen. Je kunt de knop ingedrukt houden om het instellen te versnellen.
- Druk op de SPLIT/RESET-knop. De minutenindicator begint te knipperen.
- Druk op de START/STOP-knop om de minuten in te stellen. Je kunt de knop ingedrukt houden om het instellen te versnellen.
- Druk op MODE om de alarminstelling te bevestigen.
- Ga terug naar de klokfunctie door nogmaals op MODE te drukken.
- Als de stopwatch op de klokfunctie staat, houd de SPLIT/RESET-knop ingedrukt om de alarmtijd weer te geven. Door tegelijkertijd de START/STOP-knop in te drukken kun je het alarm aan- of uitzetten.
- De alarmfunctie staat aan als het alarmsymbool te zien is in de rechterbovenhoek van het display.